

INSTALLATIONSTIPS

Snabb guide för uppstart av Milton HighLine pannor

När Milton HighLine pannan startas första gången bör följande punkter utföras / ändras. Punkterna finns också i installations- och service manualen.

| Inställning / Servicefunktion: | Sida: | Punkt: |
|--|-------|--------|
| Där ska monteras en bygel i den gröna stickkontakten för ON/OFF termostaten. | 28 | 6.4.1 |
| Regleringsform "ute temperatur beroende" ändras från 0 till 1. | 42 | 1.W1 |
| Värmekurvan ändras från 82 °C till 60 °C. | 42 | 1.W2 |
| Sommardrift ändras från 16 °C till 18 °C. | 43 | 1.W4 |
| Pumpfunktion ändras från 2 till 0. | 44 | 2.1C |
| Singel pannor (ej kaskad) med extern varmvattenberedare: Service funktion ändras från 0 till 8. | 46 | 2.2H |
| Vattenlås fyllningsprogram ändras från 1 till 0. | 47 | 2.4F |